

## Nullpunktverstellung von aussen External zero-point resetting

Für Feinmeßmanometer (Type F) mit Aluguß-Gehäuse ist eine Nullpunktverstellung von außen lieferbar. An der Außenseite der Skala wird eine Verzahnung angebracht. Über eine Schraube im Überring (in 12 Uhr Position) und einem Zahnrad kann die Skala bewegt und der Nullpunkt nachgestellt werden.

Test gauges (Type F) with cast-aluminium cases can be equipped with an external zero-point resetting. A gear system will be fixed on the outside of the dial. The dial can be moved and the zero point can be with a screw on the bezel (twelve o'clock position).