

## Explosionsdeckel Blow-out disc

Der Explosionsdeckel für Manometer wird auf der Gehäuserückseite in eine dafür vorgesehene Bohrung eingesetzt. Der Explosionsdeckel löst sich bei einem bestimmten Gehäuseinnendruck, und sorgt damit für einen Druckausgleich.

The blow-out disc for gauges will be fixed on the backside of the case. The disc will release at a specified overpressure inside the case allowing a pressure balance.