

KAPSELFEDERGEHÄUSE, W.1.4301 CAPSULE CASE, 304 st.steel

Die Kapselfeder nach untenstehender Skizze, waagrecht liegend, wird bei Messungen von nichtaggressiven, trockenen Medien verwendet. Insbesondere dann, wenn Kontakteinrichtungen, Ferngeber, Drehwinkel-Meßumformer usw. bei linearer Skaleneinteilung eingebaut werden sollen. Zwischen zwei kräftigen Halbschalen aus W.1.4301 ist die Kapselfeder freistehend eingebaut.

The horizontally mounted capsule (see drawing below) is used for the measuring of nonaggressive, dry medium. It is especially used in combination with linear dial graduation and the installation of contacts, potentiometric transmitters, transmitters etc. The capsule is mounted free-standing between two strong halfshells, made of 304 st.steel.

